

Проблемы с досками Prestigio

На русском языке:

Доски данного производителя очень чувствительны к перепадам электроэнергии и кратковременным отключениям. Так как у нас доски все время подключены к сети, то вероятность, что ночью происходят скачки очень высока.

Местонахождение этих моделей: 144, 154, 203, 238.

Возможные проблемы:

- Доска не реагирует на кнопку включения (горит либо зеленый, либо красный диод).
- Изображение не того цвета - цвета искажены, нет чистого белого цвета.

Решение 99% проблем:

- Необходимо обесточить на 10 секунд доску либо выдергиванием шнура из розетки (если в пределах досягаемости), либо кнопкой выключения на задней стенке экрана. Смотри картинку ниже.



Eesti keeles:

Antud tootja tahvelarvutid on väga tundlikud elektrikatkestuste ja lühiajaliste väljalülituste suhtes. Kuna meie tahvelarvutid on pidevalt võrguga ühendatud, on öiste pingelanguste tõenäosus väga suur.

Võimalikud probleemid:

- Tahvelarvuti ei reageeri sisselülitusnupule (kas roheline või punane tuli põleb).
- Pilt pole õige värviga - värvid on moonutatud, puudub puhas valge värv.

99% lahendus:

On vaja tahvelarvuti 10 sekundiks vooluvõrgust lahti ühendada, kas tõmmates pistiku välja (kui see on ulatuses) või vajutades tagaseina väljalülitusnuppu. Vaata allpool olevat pilti.



Revision #6

Created 5 April 2023 06:53:55 by jevvol

Updated 5 April 2023 07:11:56 by jevvol