

Проблемы с монитором

Проблемы с монитором

- Не включается монитор
- Изображение на мониторе повернуто на 90 градусов

Не включается монитор

В большинстве случаев эта проблема может решиться самостоятельно

- Проверьте, горит ли на мониторе лампочка питания - если горит, то это показатель того что с электричеством все в порядке. Если не горит - нажмите кнопку "Power" (питание). Если лампочка не загорается, то проверьте шнур питания - возможно он



Так

выглядит шнур питания монитора.

- Если с питанием проблем нет, то второй распространенной проблемой является проектор. Возможно он определяется компьютером как главный монитор и выводит картинку туда.

Такое возможно даже если проектор выключен.

- Для решения проблемы нужно включить проектор и после чего включить режим дублирования мониторов при помощи комбинации клавиш “Windows P”, затем выбрать стрелочками клавиатуры режим “Duplicate” (дублирование экрана) и нажать клавишу Enter. В результате изображение на мониторе должно появиться.



Windows P

PROJECT



PC screen only



Duplicate



Extend



Second screen only

[Connect to a wireless display](#)

Режим дублирования монитора


Изображение на мониторе повернуто на 90 градусов

 Проблема: 

Такое бывает когда ученики решили подшутить над учителем.


 Решение: 

- Возьмитесь двумя руками за стенки монитора - поверните монитор по часовой стрелке - он должен легко повернуться. Так будет удобнее выполнять следующие действия
- Нажмите правой кнопкой мыши в любом свободном месте рабочего стола и выберите в выпадающем меню “Display Settings” (Параметры экрана)



Display Settings

- В открывшемся окне выберите режим ориентации **“Landscape” (Альбомная)**



Режим ориентации монитора